



LEF LIGHTING S.R.L.
Via Rodolfo Morandi 9/11
50019 Sesto Fiorentino
Tel. 055.4217727
Firenze - ITALY
www.lef-lighting.it

Istruzioni

Wi-Fi Smart Plug PS10/ONE

Rated voltage: AC100-250V Rated current: 10A
Wireless type: 2,4GHz 802.11 b/g/n



Made in P.R.C.

APP ONESMART Android



Usa il tuo smartphone per scannerizzare il QR code o cerca "OneSmart" nel market per scaricare ed installare l'applicazione

APP ONESMART iOS



Usa il tuo smartphone per scannerizzare il QR code o cerca "OneSmart" nel market per scaricare ed installare l'applicazione

NO.1 OneSmart - Registrazione/Accesso Registrazione di un account OneSmart

Se non hai un account, effettua la registrazione o registrati con codice SMS di verifica. Questa pagina descrive il processo di registrazione.

1. Tocca per entrare nella pagina di registrazione (Fig.1) e accetta la "informativa per la privacy".
2. Il sistema riconosce automaticamente il tuo paese/area. Puoi anche selezionare il tuo prefisso. Inserisci il tuo numero di telefono o E-mail e tocca "Ottieni codice di verifica" come indicato a pag.7 (vedi Fig.6 e Fig.7).
3. Se hai inserito il numero di telefono o la E-mail, inserisci il codice di verifica come indicato nella Fig.4, successivamente inserisci la password e tocca "Conferma" per completare la registrazione.
4. Se hai inserito la E-mail, inserisci la password e tocca "Conferma" per completare la registrazione come indicato in fig.5.




Fig.1



Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5

6

NO.1 OneSmart - Registrazione/Accesso Accesso (login) con username e password OneSmart

1. Il sistema riconosce automaticamente il tuo paese/area. Puoi anche selezionare il tuo prefisso. Inserisci il tuo numero di telefono o la E-mail e tocca "avanti".
2. Inserisci il tuo numero di telefono registrato o la tua E-mail e la password per accedere.




Fig.8

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo manualmente ("Aggiungi manualmente")

1. Premi "+" in alto a destra della pagina per entrare nella pagina di connessione della rete Wi-Fi come indicato in figura.
2. Ci sono due tipi di connessione network: manuale (aggiungi manualmente) e rilevazione automatica.
3. L'utente potrà premere nell'angolo in alto a destra per cambiare il metodo di connessione da modalità manuale a modalità automatica.
4. In modalità manuale controllare che la spia sul dispositivo da connettere stia lampeggiando velocemente (2 lampeggi al secondo), premere e andare al passo successivo.
5. Se l'indicatore non sta lampeggiando velocemente, premere "cambia modalità di accoppiamento" per vedere le istruzioni da seguire.




Fig.9

9




Fig.6




Fig.7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo manualmente ("Aggiungi manualmente")

Nota: come impostare la luce lampeggiante "veloce" sull'indicatore




Fig.10

10

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo in modo automatico ("Rilevazione automatica")

1. Per questa modalità controllare che la spia indicatore stia lampeggiando lentamente (una volta ogni 3 secondi), premere e andare al passo successivo.
2. Se l'indicatore non sta lampeggiando lentamente, premere "cambia modalità di accoppiamento" per vedere le istruzioni da seguire.




Fig.9

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo in modo automatico ("Rilevazione automatica")

Nota: come impostare la luce lampeggiante "lenta" sull'indicatore




Fig.10

12

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo - Inserire password Wi-Fi

Selezionare il Wi-Fi al quale si vuole associare il dispositivo, inserire la password e confermare per entrare nel processo di connessione alla rete.

Fig.11



13

NO.2 OneSmart - Aggiungi dispositivo
Processo di connessione alla rete

Se viene impostata la modalità "manuale" per connettere il dispositivo, l'applicazione effettuerà il processo come illustrato in Fig.12. Una volta terminato il processo, comparirà la schermata come in Fig.13.



Fig.12




Fig.13


14

NO.3 OneSmart - Controllo dispositivo
Configurazione dispositivo

Dopo aver configurato correttamente il dispositivo, questo apparirà sulla home page. Selezionare il dispositivo per controllarlo.

Note:

- Quando il dispositivo è "online", sono disponibili le schermate di comando.
- Quando il dispositivo è "offline", viene visualizzata la scritta: "Device Offline" e il dispositivo non può essere controllato.



15

NO.3 OneSmart - OneSmart - scenari
OneSmart scenari ("Smart")

Il dispositivo permette di creare degli scenari (premere su "Smart") ed eseguirà azioni al verificarsi di determinate condizioni.




16

NO.4 OneSmart - profilo
OneSmart profilo ("Mi")

Nella pagina "profilo" gli utenti possono gestire le proprie informazioni personali. Le informazioni principali sono:


- Informazioni personali
- Condivisione dispositivo: visualizzazione delle informazioni sui dispositivi condivisi
- Centro messaggi
- FAQ e feedback
- Configurare



17

NO.4 OneSmart - profilo
OneSmart profilo ("profilo")


La pagina "profilo" racchiude tutte le informazioni personali dell'account. Sarà possibile cambiare password di login, aggiungere il numero di telefono e impostare la sequenza di sblocco per la pagina.



18

NO.4 OneSmart - account e sicurezza
Profilo - Sequenza di sblocco

Seleziona "Password gestuale" per impostare la tua sequenza di sblocco che poi dovrai impostare per usare l'applicazione



19


NO.4 OneSmart - condivisioni
Profilo - Condivisioni

Invia condivisione

La lista mostra tutti i membri che sono stati aggiunti dal tuo account. Puoi eliminare un membro ed eliminare la condivisione scorrendo verso sinistra.

Condivisioni ricevute

La lista mostra tutti i dispositivi che sono stati condivisi con te. Puoi eliminare la condivisione scorrendo verso sinistra




20

NO.4 OneSmart - profilo
Profilo - Account e sicurezza

Aggiungi condivisione ("Collega Numero Telefonico")

Come mostrato in figura, l'utente può inserire il numero di telefono di un nuovo membro e condividere il dispositivo con lui. Il nuovo membro potrà controllare il dispositivo condiviso.




21

NO.4 OneSmart - profilo
Profilo - Centro messaggi - FAQ e feedback

Centro messaggi
Include le notifiche dei nuovi dispositivi e delle condivisioni.

FAQ e feedback
Dove gli utenti possono inviare i loro Feedback




22

NO.4 OneSmart - profilo
Profilo - Configurare info

1. Selezionando "Configurare" e "Info" sarai indirizzato al corrispettivo app market dove potrai:


- Valutare l'app
- Potrai verificare la versione dell'app OneSmart
- Ricercare aggiornamenti dell'app OneSmart



23

NO.5 Controllo di terze parti supportato

Questo prodotto supporta il controllo di terze parti (Amazon Echo e Google Home). Per sapere come usare le app di terze parti puoi premere nell'angolo in alto a destra nella schermata di controllo del dispositivo.



24