

TOUCH

Radiocomandi miniaturizzati




Controllo touch

Innovativo design miniaturizzato e molte versioni di comando per installazioni wireless flessibili e confortevoli. Le piccole dimensioni permettono una facile applicazione sia a parete sia su elementi di arredo, finestre e mensole. La banda di frequenza radio di tipo ISM (industrial, scientific and medical) garantisce una trasmissione sicura e un'ottima portata anche attraverso muri portanti.

Dimensioni: 40x40x10 mm.

Batteria: CR2450.

Fissabile a parete tramite bi-adesivo (non fornito)



DIMMER - Radiocomandi per controllo intensità



TOUCH-1

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer. Batteria CR2450.



TOUCH-1L

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off, dimmer up/down, apre-chiude-stop (motore). Batteria CR2450.



TOUCH-1DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off e dimmer (con corona touch). Batteria CR2450.



TOUCH-4DIM

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 canali con funzione On-Off-Dimmer. Batteria CR2450.

TOUCH

Radiocomandi miniaturizzati



DIMMER - Radiocomandi per controllo colore e temperatura della luce



TOUCH-1RGBW

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer e selezione colore (con corona touch).

Batteria CR2450.



TOUCH-1C

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer, selezione colore, ciclo colore.

Batteria CR2450.



TOUCH-1CCT

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 1 canale con funzione On-Off-Dimmer e selezione temperatura luce bianca (con corona touch).

Batteria CR2450.

PROGRAMMABILI - Radiocomandi con funzione programmabile



TOUCH-1G

Radiocomando Rolling Code Code 433,92MHz, 1 tasto con funzione impostabile.

Batteria CR2450.



TOUCH-2G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 2 tasti con funzione impostabile.

Batteria CR2450.



TOUCH-4G

Radiocomando Rolling Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.

Batteria CR2450.



TOUCH-LOCK4

Radiocomando Rolling Code Code 433,92MHz, 4 tasti con funzione impostabile.

Funzione di blocco per evitare pressioni accidentali.
Batteria CR2450.