

# MCU-L1/ONE




## Guida alla messa in funzione

### 1 COLLEGAMENTI E IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI CARICO

#### PASSO 1


Effettuare i collegamenti come da schema



### 2 FUNZIONAMENTO VIA FILO

#### PASSO 1


Una volta collegato il pulsante questo è già funzionante con funzione On/Off



### 3 FUNZIONAMENTO VIA RADIO

#### PASSO 1

Premere il pulsante RADIO nella scheda



#### PASSO 2

Inviare un comando con il trasmettitore da programmare.  
Le funzioni cambiano in base al trasmettitore utilizzato



## INFORMAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DA APPLICAZIONE E VOCALE

Per la gestione da applicazione e con sistemi di controllo vocale Google o Alexa è necessario creare degli account che garantiscano la sicurezza dell'impianto e che permettano di gestire il sistema.

Gli account sono composti da:


- un indirizzo di posta elettronica valido. A questo indirizzo verranno inviate delle mail da confermare
- una password di sicurezza

Sono necessari un account per l'applicazione SmartOne, uno per Google e uno per Alexa.


Le mail e le password di questi account possono coincidere.

Una volta configurato il sistema, le informazioni sui dispositivi e i comandi sono archiviati in un cloud. Questo permette la gestione del sistema anche da remoto.

## 4 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA APPLICAZIONE "ONESMART"



## 5 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA GOOGLE



## 6 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA ALEXA

